

Montageanleitung: **Brodit 854933**

Angled mount ONLY for models without navigation screen.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt über der Autoradio drücken. 2, Das obere Ende des ProClip nach vorne drücken so dass sich die obere angewinkelte Kante in den Spalt vorne bei dem Display festhakt.

3. Oben am ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht.

4. ProClip ist montiert.