

Montageanleitung: Brodit 854936

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Lesen Sie bitte zuerst die Anleitung und betrachten Sie die Montagebilder, bevor Sie den ProClip montieren.

1. Ziehen Sie die Folie auf dem Klebestreifen des ProClips ab. Drücken Sie den unteren abgewinkelten Teil des ProClips in den Spalt zwischen Lüftungsgitterrahmen und Mittelkonsole.
2. Drücken Sie den oberen Teil des ProClips nach unten + vorwärts, so dass die geriffelte Kante in den Spalt zwischen Lüftungsgitterrahmen und Armaturenbrett passt.
3. Drücken Sie den oberen Teil des ProClips bis zum Anschlag hinein. Vergewissern Sie sich, dass der Klebestreifen richtig haftet.
4. Der ProClip ist montiert.