

Montageanleitung: Brodit 854938

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Lesen Sie bitte zuerst die Anleitung und betrachten Sie die Montagebilder, bevor Sie den ProClip montieren.

1. Reinigen Sie mit dem beiliegenden Reinigungstuch den Bereich, wo der ProClip montiert wird. Ziehen Sie die Folie auf dem Klebestreifen des ProClips ab. Drücken Sie das dünne Ende des beiliegenden Spaltöffners in den Spalt zwischen Zierblende und Verkleidung der Mittelkonsole um den Spalt zu verbreitern.

2. Drücken Sie den abgewinkelten linken Teil des ProClips in den Spalt über dem Spaltöffner. Entfernen Sie den Spaltöffner.

3. Drücken Sie den Spaltöffner in den Spalt an der rechten Kante der Mittelkonsolenverkleidung. Drücken Sie den rechten Teil des ProClips nach vorne, so dass er sich biegt, damit die abgewinkelte Kante einhakt an der Kante der Mittelkonsolenverkleidung über dem Spaltöffner. Entfernen Sie den Spaltöffner.

4. Der ProClip ist montiert.