

Montageanleitung: Brodit 854939

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte lesen Sie die Anleitungen und sehen Sie sich die Abbildungen an, bevor Sie den ProClip anbringen.

1. Benutzen Sie das mitgelieferte Reinigungskissen für den Befestigungsbereich des ProClip. Stellen Sie den Luftaustritt so ein, dass er nach unten zeigt. Ziehen Sie die Schutzstreifen des Klebbandes auf dem ProClip ab.
2. Drücken Sie den abgewinkelten oberen Teil des ProClip in den Spalt auf der Oberseite des Luftaustritts. Drücken Sie den ProClip nach rechts, damit die Kante ganz im Spalt verschwindet.
3. Drücken Sie den unteren Teil des ProClip nach oben und setzen Sie die gebogene Kante in der Unterkante des Luftaustritts ein.
4. Der ProClip ist installiert.