

Montageanleitung: Brodit 854941

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Lesen Sie bitte zuerst die Anleitung und betrachten Sie die Montagebilder, bevor Sie den ProClip montieren.

1. Reinigen Sie mit dem beiliegenden Reinigungstuch den Bereich, wo der ProClip montiert wird. Drücken Sie den beiliegenden Spaltöffner in den Spalt zwischen Mittelkonsolenverkleidung und Armaturenbrett um den Spalt zu verbreitern. Ziehen Sie die Folie auf dem Klebestreifen des ProClips ab.

2. Drücken Sie den abgewinkelten Teil des ProClips in den Spalt neben dem Spaltöffner. Entfernen Sie den Spaltöffner.

3. Drücken Sie den Spaltöffner in den Spalt zwischen Radio und Mittelkonsole. Drücken Sie den abgewinkelten unteren Teil des ProClips in den Spalt neben dem Spaltöffner. Entfernen Sie den Spaltöffner.

4. Der ProClip ist montiert.