

Montageanleitung: Brodit 854942

Angled mount NOT for models with R Link.

1.)



2.)



3.)



4.)



Lesen Sie bitte zuerst die Anleitung und betrachten Sie die Montagebilder, bevor Sie den ProClip montieren.

1. Drücken Sie den beiliegenden Spaltöffner in den Spalt zwischen Mittelkonsole und Armaturenbrett.
2. Drücken Sie den abgewinkelten rechten Teil des ProClips in den Spalt über den Spaltöffner. Entfernen Sie den Spaltöffner.
3. Drücken Sie den ProClip nach links, so dass der abgewinkelte linke Teil des ProClips in den Spalt zwischen Radio und Mittelkonsole passt. Drücken Sie die Kante sorgfältig in den Spalt.
4. Der ProClip ist montiert.