

Montageanleitung: Brodit 854944

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Lesen Sie bitte zuerst die Anleitung und betrachten Sie die Montagebilder, bevor Sie den ProClip montieren.

1. Reinigen Sie mit dem beiliegenden Reinigungstuch den Bereich, wo der ProClip montiert wird. Drücken Sie den beiliegenden Spaltöffner in den Spalt zwischen Lüftungsgitter und Mittelkonsole um den Spalt zu verbreitern. Ziehen Sie die Folie auf dem Klebestreifen des ProClips ab.
2. Drücken Sie den abgewinkelten oberen Teil des ProClips in den oberen Spalt zwischen Lüftungsgitter und Mittelkonsole.
3. Drücken Sie den unteren Teil des ProClips nach oben + vorwärts, so dass die abgewinkelte Seite in den Spalt neben den Spaltöffner passt. Bitte achten Sie darauf, dass die Nut an der unteren Kante des ProClips wie auf dem Bild beschrieben positioniert ist. Ansonsten passt der ProClip nicht vollständig in den Lüftungsschacht.
4. Der ProClip ist montiert.