

Montageanleitung: Brodit 854948

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte lesen Sie die Anleitungen und sehen Sie sich die Abbildungen an, bevor Sie den ProClip anbringen.

1. Benutzen Sie das mitgelieferte Reinigungskissen für den Befestigungsbereich des ProClip. Ziehen Sie den Schutzstreifen des Klebebandes auf dem ProClip ab. Drücken Sie die obere gefaltete Kante des ProClip in den Spalt zwischen Armaturenbrett und Überstand. Drücken Sie, bis die gefaltete Kante ganz hineingeht und das Klebeband korrekt angebracht ist.

2. Drücken Sie den unteren Teil des ProClip nach oben.

3. Drücken Sie den gefalteten unteren Teil des ProClip in den Spalt in der unteren Innenkante der Belüftungsdüse.

4. Der ProClip ist installiert.