

Montageanleitung: Brodit 854950

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte lesen Sie die Anleitungen und sehen Sie sich die Abbildungen an, bevor Sie den ProClip anbringen. WICHTIG, dieser ProClip kann nur installiert werden, wie in den Abbildungen dargestellt; er kann nicht seitwärts verschoben werden.

1. Benutzen Sie das mitgelieferte Reinigungskissen für den Befestigungsbereich des ProClip. Drücken Sie die mitgelieferten Spaltöffner in den Spalt zwischen der Mittelkonsole und dem Armaturenbrett, um den Spalt zu erweitern. Ziehen Sie die Schutzstreifen des Klebandes auf dem ProClip ab. Drücken Sie den L-förmigen oberen Teil des ProClip in den Spalt zwischen den Spaltöffnern.

2. Drücken Sie den ProClip nach rechts, damit die Kante ganz im Spalt verschwindet. Nehmen Sie die Spaltöffner heraus.

3. Drücken Sie den abgewinkelten unteren Teil des ProClip in den Spalt unter der Verkleidung um die Luftaustritte.

4. Der ProClip ist installiert.