

Montageanleitung: Brodit 854951

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte lesen Sie die Anleitungen und sehen Sie sich die Abbildungen an, bevor Sie den ProClip anbringen.

1. Benutzen Sie das mitgelieferte Reinigungskissen für den Befestigungsbereich des ProClip. Ziehen Sie die Schutzstreifen des Klebbandes auf dem ProClip ab. Drücken Sie den abgewinkelten rechten Teil des ProClip in den Spalt der Seitenwand der Mittelkonsole.
2. Drücken Sie den ProClip nach links und haken Sie den U-förmigen linken Teil um die Kante des Bedienfeldes.
3. Drücken Sie den ProClip nach rechts, damit die Kante ganz im Spalt verschwindet.
4. Der ProClip ist installiert.