

Montageanleitung: Brodit 854952

Angled mount Will cover but not block access to airflow control.



Bitte lesen Sie die Anleitungen und sehen Sie sich die Abbildungen an, bevor Sie den ProClip anbringen.

1. Drücken Sie den abgewinkelten unteren Teil des ProClip in den Spalt unter der Mittelkonsole.
2. Drücken Sie den oberen Teil des ProClip nach oben / vorn, sodass der abgewinkelte untere Teil vollständig im Spalt sitzt.
3. Drücken Sie den abgewinkelten oberen Teil des ProClip in den Spalt zwischen der Zierleiste und der Mittelkonsole. Drücken Sie fest genug an, bis Sie hören / fühlen, dass die Kante vollständig hinein geht.
4. Der ProClip ist installiert.