

## Montageanleitung: Brodit 854959

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.**

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem umliegenden Rahmen drücken. Die gedrehte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" drücken. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.

2. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und der Mittelkonsole drücken. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken so dass sich die Kante in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" festhakt. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.