

Montageanleitung: Brodit 854960

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte lesen Sie die Anleitungen und sehen Sie sich die Abbildungen an, bevor Sie den ProClip anbringen.

1. Benutzen Sie das mitgelieferte Reinigungskissen für den Befestigungsbereich des ProClip. Ziehen Sie den Schutzstreifen des Klebandes auf dem ProClip ab. Drücken Sie das dünne Ende des mitgelieferten Spaltöffners in den Spalt zwischen der Mittelkonsole und dem Rahmen, um den Spalt weiter zu öffnen. Dann drücken/haken Sie die abgewinkelte Kante auf dem Unterteil des ProClip in den Spalt neben dem Spaltöffner. Ziehen Sie den Spaltöffner heraus.

2. Drehen Sie den ProClip hoch auf den oberen Teil des Luftaustritts zu.

3. Drücken Sie das dünne Ende des Spaltöffners in den Spalt zwischen dem Rahmen des Luftaustritts und dem gepolsterten Teil des Armaturenbretts oberhalb des Luftaustritts, um den Spalt weiter zu öffnen. Biegen Sie den ProClip nach oben und haken Sie die abgewinkelte Kante auf dem oberen Teil des ProClip über dem Luftaustritt und in den Spalt neben dem Spaltöffner. Ziehen Sie den Spaltöffner heraus.

4. Der ProClip ist installiert.