

Montageanleitung: Brodit 854961

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken.

2. Die Oberfläche, wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt zwischen den "Gap Openern" drücken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Die "Gap Opener" herausziehen.

3. Einen der beiliegenden "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Rahmen um die Armaturentafel drücken. Die linke Kante des ProClip in den Spalt unter den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.