

Montageanleitung: Brodit 854964

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt in der Seitenwand der Konsole drücken + festhaken.
2. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Armaturentafel und der Kante der Konsolen drücken.
3. Das linke Ende des ProClip anziehen und die angewinkelte Kante in den Spalt über den "Gap Opener (Spaltöffner)" festhaken + reindrücken. Die linke Seite des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.