

Montageanleitung: Brodit 854966

Center mount Will cover some controls on the Technology Package models.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte lesen Sie die Anleitungen und sehen Sie sich die Abbildungen an, bevor Sie den ProClip anbringen.

1. Drücken Sie das dünne Ende des mitgelieferten Spaltöffners in den Spalt zwischen dem gepolsterten Vorsprung im Armaturenbrett und der Zierleiste unter dem Luftaustritt, um den Spalt weiter zu öffnen. Drücken Sie die gebogene Kante auf dem oberen Teil des ProClip in den Spalt neben dem Spaltöffner. Ziehen Sie den Spaltöffner heraus.

2. Drücken Sie das dünne Ende des mitgelieferten Spaltöffners in den Spalt zwischen den beiden Teilen des Armaturenbretts, um den Spalt weiter zu öffnen. Drücken Sie den unteren Teil des ProClip nach vorn, um die abgewinkelte Kante im Spalt neben dem Spaltöffner einzuhaken. Ziehen Sie den Spaltöffner heraus.

3. Der ProClip ist installiert.

4. Der ProClip ist installiert.