

Montageanleitung: **Brodit 854973**

Angled mount, Low ONLY for automatic gear shift.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und der Mittel-Konsole drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt unter den "Gap Opener (Spaltöffner)" drücken. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.
3. Die rechte Seite des ProClip nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante in der Seitenwandt der Mittel-Konsole festhakt. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören + fühlen ist.
4. ProClip ist montiert.