

Montageanleitung: Brodit 854979

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte lesen Sie die Anleitungen und sehen Sie sich die Abbildungen an, bevor Sie den ProClip anbringen. Der ProClip kann an einer beliebigen Position am Armaturenbrett angebracht werden.

1. Benutzen Sie das mitgelieferte Reinigungskissen für den Befestigungsbereich des ProClip. Ziehen Sie die Schutzstreifen des Klebbandes auf dem ProClip ab. Drücken Sie die abgewinkelte untere Kante des ProClip in den Spalt zwischen der Blende und der Mittelkonsole.
2. Drücken Sie den oberen Teil des ProClip nach oben + vorne. Drücken Sie die abgewinkelte obere Kante des ProClip in den Spalt zwischen Blende und Armaturenbrett.
3. Der ProClip ist nun installiert.
4. Der ProClip ist nun installiert.