

Montageanleitung: Brodit 854982

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte lesen Sie die Anleitungen und sehen Sie sich die Abbildungen an, bevor Sie den ProClip anbringen.

1. Drücken Sie das schmalere Ende des mitgelieferten Spaltöffners in den Spalt zwischen der Mittelkonsole und dem Armaturenbrett, um den Spalt zu erweitern. Benutzen Sie das mitgelieferte Reinigungskissen für den Befestigungsbereich des ProClip. Ziehen Sie die Schutzstreifen des Klebebandes auf dem ProClip ab. Drücken Sie die abgewinkelte obere Kante des ProClip in den Spalt neben dem Spaltöffner.
2. Drücken Sie den abgewinkelten unteren Teil des ProClip in den Spalt unter der Verkleidung um die Lüftungsschlitze.
3. Drücken Sie den ProClip nach vorne, damit das Klebeband gut haftet.
4. Der ProClip ist nun installiert.