

Montageanleitung: Brodit 854984

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte lesen Sie die Anleitungen und sehen Sie sich die Abbildungen an, bevor Sie den ProClip anbringen. Der ProClip kann an einer beliebigen Position am Armaturenbrett angebracht werden.

1. Drücken Sie das schmalere Ende des mitgelieferten Spaltöffners in den Spalt auf dem Armaturenbrett, um den Spalt zu erweitern. Benutzen Sie das mitgelieferte Reinigungskissen für den Befestigungsbereich des ProClip. Ziehen Sie die Schutzstreifen des Klebebandes auf dem ProClip ab. Achten Sie auf den Plastikhaken im Spalt; siehe weißer Pfeil.

2. Drücken Sie das obere Ende des ProClip in den Spalt zwischen Spaltöffner und Plastikhaken im Spalt.

3. Drücken Sie in einer fließenden Bewegung die obere Kante des ProClip ganz in den Spalt hinein; ziehen Sie die untere abgewinkelte Kante zu sich und setzen Sie sie in der Oberkante des Lüftungsschlitzes ein. Nehmen Sie die Spaltöffner heraus.

4. Der ProClip ist nun installiert.