

Montageanleitung: **Brodit 854985**

Center mount ONLY for models with keyless ignition. Will interfere with key on other models.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte lesen Sie die Anleitungen und sehen Sie sich die Abbildungen an, bevor Sie den ProClip anbringen. Dieser ProClip besteht aus zwei Teilen: Teil 1: Befestigungsteil (der kleinste Teil) Teil 2: ProClip Kopfplatte

1. Drücken Sie das dünne Ende des mitgelieferten Spaltöffners in den Spalt unter der Starttaste, um den Spalt zu vergrößern. Benutzen Sie das mitgelieferte Reinigungskissen für den Befestigungsbereich des ProClip. Ziehen Sie die Schutzstreifen des Klebbandes auf Teil 1 ab. Drücken Sie die abgewinkelte Kante von Teil 1 in den Spalt neben dem Spaltöffner. 2. Drücken Sie Teil 1 nach oben und vorn, sodass die abgewinkelte Kante ganz in den Spalt hineinreicht und hinter dem Armaturenbrett einhakt und sich das Klebeband anklebt. Ziehen Sie den Spaltöffner heraus. 3. Öffnen Sie die vorgebohrten Löcher in Teil 2 mit einem Schraubendreher. Ziehen Sie die Schutzstreifen des Klebbandes auf Teil 2 ab. Setzen Sie Teil 2 auf Teil 1 so an, dass die Löcher übereinstimmen und die Kopfplatte auf der rechten Seite ist. Befestigen Sie Teil 2 mit den mitgelieferten Schrauben auf Teil 1. Halten Sie den ProClip während des Anschraubens mit dem Zeigefinger in Position und drücken Sie ihn mit dem Daumen nach vorn und hoch, damit die Schraube ganz hineingeht und gewährleistet ist, dass der ProClip korrekt befestigt ist. 4. Der ProClip ist nun installiert.