

Montageanleitung: Brodit 854986

Angled mount



Bitte lesen Sie die Anleitungen und sehen Sie sich die Abbildungen an, bevor Sie den ProClip anbringen.

1. Benutzen Sie das mitgelieferte Reinigungskissen für den Befestigungsbereich des ProClip. Ziehen Sie die Schutzstreifen des Klebebandes auf dem ProClip ab. Öffnen Sie das Handschuhfach. Drücken Sie den abgewinkelten unteren Teil des ProClip in den Spalt unten in der Verkleidung über dem Handschuhfach. Ziehen Sie die Verkleidung etwas nach außen, falls der Spalt schlecht zu erkennen ist.

2. Drücken Sie den oberen Teil des ProClip nach oben und vorn, sodass der untere Teil ganz in den Spalt hineinreicht.

3. Drücken Sie den oberen Teil des ProClip in die untere Kante des Lüftungsschachts, bis Sie hören und fühlen, dass die genutete Kante einrastet. Schließen Sie das Handschuhfach wieder.

4. Der ProClip ist nun installiert.