

Montageanleitung: Brodit 854991

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte lesen Sie die Anleitungen und sehen Sie sich die Abbildungen an, bevor Sie den ProClip anbringen.

1. Benutzen Sie das mitgelieferte Reinigungskissen für den Befestigungsbereich des ProClip. Ziehen Sie die Schutzstreifen des Klebebandes auf dem ProClip ab. Drücken Sie die linke Ecke der abgewinkelten oberen Kante des ProClip in den Spalt, der das Armaturenbrett teilt.
2. Drücken Sie die abgewinkelte Kante ganz in den Spalt hinein.
3. Drücken Sie die abgewinkelte untere Kante des ProClip in den Spalt über dem Handschuhfach.
4. Der ProClip ist nun installiert.