

Montageanleitung: Brodit 855001

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte lesen Sie die Anleitungen und sehen Sie sich die Abbildungen an, bevor Sie den ProClip anbringen.

1. Benutzen Sie das mitgelieferte Reinigungskissen für den Befestigungsbereich des ProClip. Ziehen Sie die Schutzstreifen des Klebbandes auf dem ProClip ab. Setzen Sie die obere Kante des ProClip im oberen Teil des Lüftungsaustritts ein.

2. Drücken Sie den unteren Teil des ProClip nach oben, sodass die genutete Kante in den Spalt geht.

3. Drücken Sie den genuteten unteren Teil des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um den Lüftungsaustritt und das Armaturenbrett.

4. Der ProClip ist nun installiert.