

Montageanleitung: Brodit 855004

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte lesen Sie die Anleitungen und sehen Sie sich die Abbildungen an, bevor Sie den ProClip anbringen.

1. Benutzen Sie das mitgelieferte Reinigungskissen für den Befestigungsbereich des ProClip. Ziehen Sie die Schutzstreifen des Klebebandes auf dem ProClip ab. Drücken Sie die gebogene obere Kante des ProClip in den Spalt oben auf dem Armaturenbrett. Drücken Sie den ProClip nach unten, sodass die gebogene Kante ganz im Spalt sitzt.

2. Mit beiden Händen: Ziehen Sie den ProClip auf sich zu, sodass die abgewinkelte untere Kante des ProClip an der Oberkante des Handschuhfachs einhakt.

3. Achten Sie darauf, dass das Klebeband fest anliegt.

4. Der ProClip ist nun installiert.