

Montageanleitung: Brodit 855005

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte lesen Sie die Anleitungen und sehen Sie sich die Abbildungen an, bevor Sie den ProClip anbringen.

1. Benutzen Sie das mitgelieferte Reinigungskissen für den Befestigungsbereich des ProClip. Ziehen Sie die Schutzstreifen des Klebandes auf dem ProClip ab. Drücken Sie das dünne Ende des mitgelieferten Spaltöffners in den Spalt zwischen der Mittelkonsole und dem Rahmen, um den Spalt zu vergrößern.
2. Drücken Sie den abgewinkelten linken Teil des ProClip in den Spalt unterhalb des Spaltöffners. Nehmen Sie die Spaltöffner heraus.
3. Drücken Sie das dünne Ende des Spaltöffners in den Spalt auf der anderen Seite des Rahmens um das Armaturenbrett. Drücken Sie den abgewinkelten rechten Teil des ProClip in den Spalt. Nehmen Sie die Spaltöffner heraus.
4. Der ProClip ist nun installiert.