

## Montageanleitung: Brodit 855010

Angled mount ONLY for models with: standard radio, Visual Boost 6.5" Screen or Visual Boost and Navigation 6.5" screen.

1.)



2.)



3.)



4.)



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.**

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip an dem Armaturentafel-Rahmen anordnen.

2. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante um dem Lüftungsgitter-Rahmen festhakt.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.