

Montageanleitung: Brodit 855014

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Mittelkonsole und dem umliegenden Rahmen drücken. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken.

2. Den ProClip nach vorne drücken und die angewinkelte Kante um den Rahmen um die Mittelkonsole festhaken. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.