

Montageanleitung: Brodit 855017

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende einen der beiden beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und der Blende drücken.

2. Die mit Nut versehene Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.

3. Den anderen "Gap Opener" in den Spalt zwischen der Mittelkonsole und der umliegenden Seitenwand drücken. Die linke Seite des ProClip nach vorne drücken so dass sich die mit Nut versehene Kante in den Spalt über den "Gap Opener" reingehet. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Die "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.