

Montageanleitung: Brodit 855022

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die Kante am oberen Ende des ProClip um den Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.

2. Das untere Ende des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante am unteren Ende in den Spalt zwischen den unteren und oberen Sektionen des Armaturenbretts.

3. Das untere Ende des ProClip nach oben drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht.

4. ProClip ist montiert.