

Montageanleitung: Brodit 855023

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Seitenwandt der Konsole und die Gepolstert (mit Filz beschichtet)e Kante der Konsole drücken.

2. Den ProClip nach oben klappen so dass sich die angewinkelte Kante am rechten Ende hinter der Seitenwandt der Konsole festhakt.

3. Den ProClip anziehen. Die angewinkelte Kante über der Kante der Konsole haken und in den Spalt zwischen der Kante der Konsole und die Blende um die Mittelkonsole festhaken.

4. ProClip ist montiert.