

Montageanleitung: Brodit 855027

Center mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Blende und dem Armaturenbrett drücken.

2. Oben am ProClip nach unten drücken und die angewinkelte obere Kante um die Kante der Blende festhaken.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.