

Montageanleitung: Brodit 855028

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Den ProClip in den richtigen Position anordnen.

2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem unteren und dem oberen Teil des Armaturenbretts drücken.

3. Den ProClip nach oben klappen so dass sich die angewinkelte untere Kante hinter das untere Teil des Armaturenbretts festhakt. Das obere Ende des ProClip nach oben ziehen und die angewinkelte Kante über der Kante des Lüftungsgitter-Rahmens festhaken. Das obere Ende des ProClip anziehen, gleichzeitig nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen reingeht. 4. ProClip ist montiert.