

Montageanleitung: Brodit 855029

Center mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die dünne Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und der Silber Blende drücken.

2. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt oben am Armaturenbrett drücken. Das obere Ende des ProClip nach vorne drücken und die angewinkelte Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" festhaken. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.