

Montageanleitung: Brodit 855030

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt in der Seitenwandt der Mittelkonsole drücken.

2. Den ProClip nach links drücken so dass sich die rechte Kante ganz in den Spalt reingeht und sich der Klebestreifen befestigt.

3. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Armaturentafel und der Kante der Mittelkonsole festhaken.

4. ProClip ist montiert.