

Montageanleitung: Brodit 855032

Angled mount ONLY for models with: Visual Boost and Navigation XL 8.8" screen.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip über dem Armaturentafel-Rahmen anordnen.

2. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken so dass sich die rechte angewinkelte Kante um den Armaturentafel-Rahmen festhakt.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.