

Montageanleitung: Brodit 855033

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen drücken.

2. Das untere Ende des ProClip nach oben und vorne drücken. Das untere Ende über dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen reingeht. 3 Das obere Ende des ProClip nach oben drücken und das untere Ende nach unten drücken so dass der ProClip richtig im Platz sitzt.

4. ProClip ist montiert.