

Montageanleitung: Brodit 855035

Angled mount NOT for models with ACC.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Armaturentafel und der Mittelkonsole anordnen.

2. Den ProClip nach links in den Spalt drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht.

3. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt in der Seitenwand der Mittelkonsole festhakt.

4. ProClip ist montiert.