

Montageanleitung: Brodit 855038

Center mount

1.) 2.)



3.) 4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem umliegenden Armaturenbrett drücken. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" nach links drücken, um die Kunststoff Detail das hinter dem Armaturenbrett versteckt ist, zu finden. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt in die selbe Position als den "Gap Opener (Spaltöffner)" drücken so dass sich die Nut mit dem versteckten Kunststoff Detail angepasst ist.
2. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" nach rechts schieben. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" drücken. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.
3. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip nach unten drücken, so dass sie hinter dem Armaturenbrett festhakt. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip nach oben ganz in den Spalt reindrücken. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.