

Montageanleitung: Brodit 855050

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Kante der Mittelkonsole und der Seitenwandt der Mittelkonsole drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Kante der Mittelkonsole und die innere Seitenwandt der Mittelkonsole drücken.

3. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte rechte Kante in den Spalt zwischen den "Gap Openern" festhakt. Die "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.