

Montageanleitung: Brodit 855052

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Den ProClip nach unten klappen so dass sich die angewinkelte obere Kante hinter der Armaturentafel festhakt.

2. Das untere Ende des ProClip nach oben drücken und die angewinkelte untere Kante in den Spalt zwischen der Blende und der Mittelkonsole festhaken.

3. Das untere Ende des ProClip nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht.

4. ProClip ist montiert.