

Montageanleitung: Brodit 855055

Angled mount For Hybrid models; visually compare dash for match and also see 2014 model.



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen der Konsole und der Seitenwandt drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt unter den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.
3. Die linke Seite des ProClip nach links ziehen und die angewinkelte Kante um den Rahmen der Konsole festhaken.
4. ProClip ist montiert.