

Montageanleitung: Brodit 855057

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieser ProClip besteht aus zwei Teilen: Teil 1: Montagestück Teil 2: Montageplatte

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Fach oben am Armaturenbrett und dem Rahmen um der Mittelkonsole drücken. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die S-förmige Kante des Teil 1 in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen. Teil 1 nach unten/vorne drücken so dass es sich beugt und der Klebestreifen sich im Fach befestigt.

3. Teil 2 an teil 1 mit dem beiliegenden Schrauben befestigen.

4. ProClip ist montiert.