

Montageanleitung: Brodit 855062

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die untere Kante des ProClip in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen drücken.

2. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip unter dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.

3. Den ProClip anziehen so dass sich die angewinkelte obere Kante richtig im Platz sitzt und der Klebestreifen befestigt.

4. ProClip ist montiert.