

## Montageanleitung: Brodit 855067

Angled mount



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.**

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip um das obere Ende des Lüftungsgitters festhaken.
2. Das obere Ende des ProClip nach vorne drücken.
3. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Display und dem Armaturenbrett drücken.
4. ProClip ist montiert.