

Montageanleitung: Brodit 855073

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und der Konsole um das Lüftungsgitter drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die untere Kante des ProClip unter dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.

3. Das obere Ende des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" festhaken. Oben am ProClip nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.