

## Montageanleitung: Brodit 855074

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.**

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Fach und dem Armaturenbrett drücken. Die gedrehte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken.

2. Die obere Kante in den Spalt drücken, gleichzeitig das untere Ende nach unten klappen so dass sich die obere Kante unter dem Fach festhakt.

3. Den ProClip anziehen und die angewinkelte Kante am unteren Ende in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und der Mittelkonsole drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.