

Montageanleitung: Brodit 855081

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Mittelkonsole und dem Armaturenbrett drücken.
2. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" drücken.
3. Den ProClip anziehen und die angewinkelte untere Kante in das obere Ende des Lüftungsgitters festhaken. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.