

Montageanleitung: Brodit 855082

Center mount, Right

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Fest nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht und hinter dem Lüftungsgittergehäuse festhakt.

2. Das untere Ende des ProClip nach unten drücken so dass sich die angewinkelte obere Kante hinter dem Lüftungsgittergehäuse festhakt.

3. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Armaturenbrett festhaken.

4. ProClip ist montiert.