

Montageanleitung: Brodit 855083

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist sehr wichtig, dass der ProClip genau wie auf dem Bild plaziert wird.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen drücken. Den ProClip seitwärts justieren so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeh.

2. Das untere Ende des ProClip nach oben und nach vorne drücken. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in das Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen drücken.

3. Das obere Ende des ProClip nach oben drücken und das untere Ende nach unten drücken so dass sich die Klebestreifen befestigen.

4. ProClip ist montiert.